



MONTERINGSANVISNING

Ställbar säng

SÅNGBEN



MADRASS & BYGEL



Vilken fasthet har min säng?

Fastheten är handskriven direkt på madrassen på insidan av tygfodralet, öppna dragkedjan för att se fasthet.

Är madrassen märkt med ett Z ska axelzonen placeras i huvudändan (samma sida som dragkedjans öppning).

Märkning fastheter

MJ = Mjuk
ME = Medel
FA = Fast
XFA = Extra fast