





Ställbar säng

SÅNGBEN



MADRASS & BAND



Vilken fasthet har min säng? Fastheten är handskriven direkt på madrassen, öppna tygfodralet för att se fasthet.

Vilket håll ska sängen stå? Huvudändan sitter på samma sida som madrassens dragkedjeöppning eller åt samma håll som resårbottens etikett under sängen.

Märkning fastheter

MJ = Mjuk
ME = Medel
FA = Fast
XFA = Extra fast