



Kontinentalsäng



Under sängens huvudända och inuti madrassens fodral finns en märkning med din fasthet:

MJ = Mjuk FA = Fast
ME = Medel XFA = Extra fast

